Mode opératoire

Dans un tube à essai, placer quelques cm³ de la solution d'iodate et y ajouter une goutte d'hélianthine : la solution est rose.

Dans un autre tube, placer quelques cm³ de la solution de thiosulfate et y ajouter une goutte d'hélianthine : la solution est rose.

Mélanger les deux solutions : l'hélianthine vire au jaune.

☐ DISCUSSION

Dans le premier cas, la solution devient plus acide car la réaction d'oxydoréduction libère des protons (cf. expérience 2.2/2):

$$H_2O + I_2 + H_2AsO_3$$
 2 I + $HAsO_4^2 + 3 H^+$

Dans le second cas, à l'inverse, la réaction consomme des protons et l'acidité du milieu décroît :

$$6 \text{ H}^+ + \text{IO}_3^- + 6 \text{ S}_2 \text{O}_3^{2-} \longrightarrow 3 \text{ H}_2 \text{O} + \text{S}_4 \text{O}_6^{2-} + \text{I}^-$$

2.4. DISMUTATION PROVOQUEE PAR UNE VARIATION DE PH

La dismutation d'un élément est une réaction d'oxydoréduction conduisant simultanément à une espèce dans laquelle le degré d'oxydation de l'élément est supérieur et à une espèce dans laquelle il est inférieur au degré d'oxydation initial. Une telle réaction peut être provoquée notamment par une variation du pH de la solution.

■ EXPERIENCE 2.2/6

Dismutation de l'iode en milieu basique

Produits et matériel

- solution 0,1 mol.l-1 d'iode dans de l'iodure de potassium.
- soude concentrée (10 mol.l-1).
- tube à essai ou verre à pied.

Mode opératoire

A quelques cm³ de la solution d'iode, on ajoute quelques gouttes de soude concentrée (en excès). La solution se décolore.

Remarque: Les solutions aqueuses d'iode sont toujours des solutions d'iode dans l'iodure de potassium; en effet, l'iode est très peu soluble dans l'eau pure, mais se dissout facilement par formation du complexe triiodure I₃⁻:

$$I_2 + I^ K=10^{2.5})^{(1d)}$$

■ EXPERIENCE 2.2/7

Produits et matériel

- solutions 0,1 mol. l^{-1} d'iodure de potassium et d'iodate de potassium ; acide sulfurique 6 mol. l^{-1} ; empois d'amidon.
- tube à essai ou verre à pied.

Mode opératoire

Mélanger quelques cm³ de la solution d'iodate et de celle d'iodure. Ajouter un peu d'empois d'amidon. Ajouter une goutte d'acide : la coloration bleue du complexe iode-amidon apparaît.